


## ET-MINI TPIC6B595

เป็นชุด POWER Shift Register ขนาด 8 บิต แบบ Serial-IN,Parallel -Out ใช้สื่อสารแบบ SPI กือ รับข้อมูลเข้ามาแบบอนุกรม และส่งข้อมูลออก Output แบบขนาน ซึ่ง Output แต่ละบิต จะเป็นแบบ Open Drain รองรับกระแสไฟหลอดได้สูงสุด 500 mA และรองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 50 V จะเห็นว่า Shift Register เปอร์นี้จะมีภาค Driver ในตัวจึงสามารถนำไฟไปขับไฟหลอดที่กินกระแสและแรงดันไม่เกินค่าที่กล่าวไว้ข้างต้นได้



รูป โครงสร้าง ET-MINI TPIC6B595 และตำแหน่งขา Port ใช้งาน

**1. V-LOAD :** เป็นขั้วต่อแรงดัน Input สำหรับจ่ายไฟกับไฟหลอดทางด้าน Output (ต่อแรงดันเท่ากับไฟหลอดใช้งานจริง) รับแรงดันไฟสูงสุดไม่เกิน 50 V/500mA โดยแรงดันที่จ่ายทางขั้วนี้จะไปออกที่ขั้ว +VL ของ PORT หมายเลข 2 P-OUT ซึ่งจะเป็น Port สำหรับต่อไฟหลอดทาง Output

**2. P-OUT :** เป็นขั้วต่อ Data Parallel Output หรือต่อควบคุมไฟหลอด โดยขา D0-D7 จะเป็นขา Data ส่วนขา +VL และ GND จะเป็นส่วนของแรงดันที่จ่ายออกไฟหลอด(ต้องจ่ายแรงดัน Input สำหรับไฟหลอดเข้ามาที่ขั้วหน้ายาลู่ก่อนเสมอ เพื่อให้มีแรงดันออกที่ Pin นี้ หมายเหตุ ถ้าไม่ต้องการต่อไฟหลอดเข้ามากับบอร์ดโดยตรง สามารถต่อเข้ากับไฟหลอดจากด้านนอกบอร์ดก็ได้ ดูได้จากวงจรท้ายคู่มือแต่ในส่วนของกราวด์ จะต้องต่อถึงกันให้หมด)

**3.Jumper-G :** เป็น Jumper สำหรับเลือกรูปแบบการควบคุม ตัว Shift Register ให้ Enable/Disable ตามการควบคุมของผู้ใช้ โดยถ้าเลือก Jumper มาทางด้าน CTRL ก็จะเป็นการต่อขา G มาที่ Connector หมายเลข 4 Pin G เพื่อให้ผู้ใช้ควบคุมการ Enable หรือ Disable ของตัว Shift Register ได้ โดยถ้าขา G ได้รับ Logic 0 จะเป็นการ Enable ถ้าได้รับ Logic 1 จะเป็นการ Disable ถ้าเลือก Jumper มาทางด้าน GND ก็จะเป็นการต่อขา G ลงกราวด์ Shift Register ก็จะถูก Enable ตลอดเวลา


**4.Con-Ctr :** เป็น Connector เพื่อใช้ต่อควบคุมการทำงานของ Shift Register ซึ่งประกอบด้วยขาต่างๆดังนี้

- ขา +VCC,GND : เป็นขั้วต่อไฟเลี้ยงบอร์ด 5 VDC ; - ขา  $\overline{G}$  : จะรับสัญญาณ Logic Low เพื่อ Enable Shift register
- ขา SER OUT : ทำหน้าที่ส่ง data ออก output แบบอนุกรม ซึ่งจะใช้สำหรับต่อ Cascade กับ Shift register ตัวต่อไป เพื่อขยาย Output Port
- ขา SRCLR: รับสัญญาณ Logic Low เพื่อ Clear Input data เป็น 0
- ขา SRCK : รับสัญญาณ Clock ที่ขอบขาขึ้น(จาก 0 เป็น 1) เพื่อเลื่อนข้อมูล Input เข้าไปยัง Register ทีละบิต
- ขา RCK: รับสัญญาณ Clock ที่ขอบขาขึ้น เพื่อปลดออก data ที่ถูก Shift เข้ามาเรียบร้อยแล้ว ออกไปยัง Output Port แบบขนาน
- ขา SER IN : รับ data Input เข้ามาทีละบิต โดยจะเริ่มต้นส่งจากบิต 7 เป็นบิตแรก

### การใช้งานเบื้องต้น

- 1) ต่อไฟเลี้ยง 5 V ให้กับบอร์ด และ Set Jumper ขา G ลงกราวด์เพื่อ Enable Shift Register , ต่อขา SRCLR เป็น 1 เพื่อไม่ Reset Input Data
- 2) ต่อไฟเลี้ยง โอลด์ตามที่โอลด์ใช้งานจริง เช่นที่ข้างต่อ VL และต่อโอลด์ที่จะใช้ควบคุมเข้าที่ บล็อก 10 PIN (Parallel OUTPUT)
- 3) ส่ง data Input เข้าที่ขา SER IN โดยให้ส่งบิตที่ 7 เป็นบิตแรก
- 4) ส่งสัญญาณ Clock ของขาขึ้น (0 ไป 1) มาที่ขา SRCK เพื่อทำการ Shift ข้อมูลเข้าไปยัง Register
- 5) กลับไปทำ Step ที่ 3 และ Step ที่ 4 เพื่อเลื่อน data บิตต่อไปเข้ามาบัง Shift Register จน Shift ข้อมูลเข้ามาครบ 8 บิต
- 6) ส่งสัญญาณ Clock ของขาขึ้น (0 ไป 1) มาที่ขา RCK เพื่อทำการปลดอยข้อมูล ออกไปยังขา data Parallel Output

ข้อควรระวัง ไม่ควรนำไฟขับโอลด์ที่เป็นขดลวดโดยตรงเข้าบอร์ชั่นของ Shift Register เนื่องจากโครงสร้างภายในของ Shift Register เป็นรูปไข่ไม่มีไดโอดทางด้าน output เป็นตัวป้องกันแรงดันย้อนกลับจากโอลด์ แต่ถ้าจะนำไฟไปใช้กับโอลด์ที่เป็นขดลวดแล้ว ก็ควรจะต่อไดโอดคร่อมโอลด์ที่นำมาต่อในแต่ละบิตไว้ด้วย เพื่อป้องกันตัว Shift Register เสียหาย



รูป วงจร ET-MINI TPIC6B595